

SEJFY DO ZDI, NÁBYTKU, MOBILNÍ SEJFY

SAFES IN DIE WAND, IN DIE MÖBEL, MOBILSAFES / WALLBOXES, DESKBOXES, PORTABLE BOXES



Sejfy s typovým označením (řady) **01.XXXX až 05.XXXX** jsou určeny k zabudování do zdi.

Sejfy s typovým označením (řady) **06.XXXX až 09.XXXX** jsou určeny k instalaci do nábytku nebo jako mobilní sejfy s možností ukotvení ke zdi nebo podlaze.

Význam doplňkových číslic v typovém označení:

První doplňková číslice (**aa.Xaaa**) označuje velikost sejfu v rámci typové řady (0 - nejmenší, 9 - největší).

Druhá doplňková číslice (**aa.aXaa**) označuje počet a kvalitu zámků (2 - trezorový motýlkový zámek, 5 - trezorový motýlkový zámek současně s mechanickým kódovým zámkem).

Třetí doplňková číslice (**aa.aaXa**) informuje o uspořádání vnitřního prostoru sejfu (0 - volný prostor, 1 - přestavitelná a vyjímatelná přepážka).

Čtvrtá doplňková číslice (**aa.aaaX**) značí druh výplně prostoru mezi vnitřním a vnějším pláštěm (aktuální pouze pro dvouplášťové sejfy, tj. nábytkové a mobilní s typovým označením 06.XXXX až 09.XXXX; 0 - bez výplně, 1 - speciální izolační kompaktní hmota, 2 - speciální betonová výplň).

Die Safes mit Typenbezeichnung (Reihe) **01.XXXX bis 05.XXXX** sind zum Einbauen in die Wand bestimmt.

Die Safes mit Typenbezeichnung (Reihe) **06.XXXX bis 09.XXXX** sind zur Installation in Möbel oder als Mobilsafes mit Verankerungsmöglichkeit an der Wand oder am Boden bestimmt.

Bedeutung der Ergänzungsziffer in der Typen-bezeichnung:

Die erste Ergänzungsziffer (**aa.Xaaa**) bezeichnet die Safegröße im Rahmen der Typenreihe (0 - die klein-ste, 9 - die größte).

Die zweite Ergänzungsziffer (**aa.aXaa**) bezeichnet die Zahl und Qualität der Schlösser (2 - Tresorschmetter-lingsschloß, 5 - Tresorschmetter-lingsschloß zugleich mit mechanischem Kodeschloß).

Die dritte Ergänzungsziffer (**aa.aaXa**) informiert über die Anordnung des Safeinnenraumes (0 - freier Raum, 1 - verstellbare und herausnehmbare Trennwand).

Die vierte Ergänzungsziffer (**aa.aaaX**) kennzeichnet die Art des Ausfüllungsraumes zwischen Innen- und Außenmantel (aktuell bloß für die zweimanteligen Safes, d. h. Möbel- und Mobilsafes mit Typenbezeichnung **06.XXXX bis 09.XXXX**; 0 - ohne Aus-füllung, 1 - spezielle Isolierkompaktmasse, 2 - spe-zielle Betonausfüllung).



Strongboxes of the **01.XXXX to 05.XXXX** Series are intended for mounting in walls.

Strongboxes of the **06.XXXX to 09.XXXX** Series are intended for installation in furniture or as portable boxes to be anchored to walls or floors.

The meaning of the digital notation in Series numbers:

The first digit (**aa.Xaaa**) shows the size of the box in the series from the smallest (0) to the largest (9).

The second digit (**aa.aXaa**) shows the number and quality of the locks (2 - safe butterfly lock, 5 - safe butterfly lock complemented by a mechanically coded lock).

The third digit (**aa.aaXa**) indicates the arrangement of the inner space (0 - free, 1 - variable or removable partition)

The fourth digit (**aa.aaaX**) indicates the type of fill between the outside and inside casement (applicable only to double cased safes, e. g., desk-boxes and portable boxes of the **06.XXXX to 09.XXXX** Series; 0 - no fill, 1 - special insulating solid material, 2 - special concrete material).

Typ Typ Type	Vnější rozměry š×v×h (mm) Außenabmessungen B×H×T (mm) Outside dimensions w×h×d (mm)	Vnitřní rozměry š×v×h (mm) Innenabmessungen B×H×T (mm) Inside dimensions w×h×d (mm)	Objem (litru) Volumen (Liter) Volume (liters)	Hmotnost (kg) Gewicht (kg) Weight (kg)
Safe Safe Box 02.0200	460 × 340 × 155	410 × 230 × 95	9	11
Safe Safe Box 05.0200	460 × 340 × 370	410 × 230 × 310	29	14
Safe Safe Box 06.0200	445 × 345 × 330	370 × 230 × 240	20	25
Safe Safe Box 06.0201				45
Safe Safe Box 06.0202				78